

¥2,000

111 13 004 23cm≷--トⅢ D-23.2 H-3 ¥1,400

111 13 006 19.5cmケーキ皿 D-19.8 H-2.9 ¥950

111 13 008 15cmパン皿 D-15 H-2.5 ¥800





111 13 097 19cmラザニア L-19.6 S-12 H-3.4 ¥1,600



111 13 072 グラタン L-16 S-14.3 H-5 ¥2,000





113 13 044 28.5cmオーバルプラター L-29 S-22.6 H-3.7 ¥3,000



113 13 071 27cmオーバルベーカー L-27 S-17.4 H-5.4 ¥3,000



111 13 043 31.5cmプラター L-31.8 S-22 H-3.7 ¥4,400



111 13 045 26cmプラター L-26.2 S-18.2 H-2.7 ¥2,700



111 13 046 24cmプラター L-24 S-17 H-2.7 ¥2,000



111 13 021 111 13 023 23cmボウル 20cmボウル D-23.2 H-8.3 D-20 H-7 ¥2,500 ¥2,100



17cmボウル

D-17 H-6.3

¥1,300

111 13 024 111 13 025 13.5cmボウル D-13.7 H-5.5 ¥850



111 13 027

10cmボウル

¥700

D-10.2 H-4.1

113 13 063 クリーマ L-10.5 S-8.1 H-7.9 C-200cc ¥1,300



113 13 051 ダイナーマグカップ L-12.2 S-8.8 H-9.3 C-345cc ¥1,200



113 13 052 ダイナーカップ L-11.4 S-8 H-8.6 C-240cc ¥1,100 161 13 055 モア兼用ソーサー D-15.3 H-2 ¥600

113 13 053 ダイナーコーヒーカップ L-10.1 S-7.4 H-7.7 C-200cc ¥950 111 13 056 コーヒーソーサー D-14.3 H-2.5 ¥600



113 13 050 高台削りマグカップ L-12.2 S-8.8 H-10.4 C-330cc ¥1,200 161 13 055 モア兼用ソーサー D-15.3 H-2 ¥600



111 13 052 111 13 053 コーヒーカップ ティーカップ L-10.5 S-7.8 H-7.3 L-12.5 S-9.9 H-5.8 C-270cc ¥750 C-180cc ¥700 111 13 056 111 13 055 コーヒーソーサー 兼用ソーサー D-14.3 H-2.5 ¥600 D-15.3 H-2.5 ¥650 D-15.3 H-2.5 ¥650



113 13 056 ダイナースープカップ L-13.2 S-10.5 H-6.3 C-340cc ¥1,400 111 13 055 兼用ソーサー



111 13 058 片手スープカップ L-14.8 S-12 H-6.4 C-340cc ¥1,200 111 13 055 兼用ソーサー D-15.3 H-2.5 ¥650