

COUNTRY SIDE  
JADE | ジェイド



**111 70 002**  
26cmディナー皿  
D-26 H-3.2  
¥2,100

**111 70 004**  
23cmミート皿  
D-23.2 H-3  
¥1,500

**111 70 006**  
19.5cmケーキ皿  
D-19.8 H-2.9  
¥1,100

**111 70 008**  
15cmパン皿  
D-15 H-2.5  
¥850



**111 70 097**  
19cmラザニア  
L-19.7 S-12.2 H-3.5  
¥1,700



**111 70 072**  
グラタン  
L-16 S-14.4 H-5.1  
¥2,100



**161 70 012**  
22cmパスタボウル  
D-22.4 H-3.7  
¥1,500



COUNTRY SIDE



**113 70 044**  
28.5cmオーバルプラター  
L-29.1 S-22.5 H-4  
¥3,200



**113 70 071**  
27cmオーバルベーカー  
L-27 S-17.2 H-5.5  
¥3,200



**111 70 043**  
31.5cmプラター  
L-31.8 S-22 H-3.7  
¥4,600



**111 70 045**  
26cmプラター  
L-26.2 S-18.2 H-2.7  
¥2,900



**111 70 046**  
24cmプラター  
L-24 S-17 H-2.7  
¥2,100



**111 70 021**  
23cmボウル  
D-23.2 H-8.3  
¥2,600



**111 70 023**  
20cmボウル  
D-20 H-7  
¥2,400



**111 70 024**  
17cmボウル  
D-17 H-6.3  
¥1,400



**111 70 025**  
13.5cmボウル  
D-13.7 H-5.5  
¥900



**111 70 027**  
10cmボウル  
D-10.2 H-4.1  
¥750



**113 70 063**  
クリーマー  
L-10.7 S-8.1 H-8  
C-200cc ¥1,400



**113 70 051**  
ダイナーマグカップ  
L-12.2 S-8.8 H-9.3  
C-345cc ¥1,300



**113 70 052**  
ダイナーカップ  
L-11.4 S-8 H-8.6  
C-240cc ¥1,200



**113 70 053**  
ダイナーコーヒーカップ  
L-10.1 S-7.5 H-7.8  
C-200cc ¥1,100



**113 70 050**  
高台削りマグカップ  
L-12.2 S-8.8 H-10.4  
C-330cc ¥1,300



**111 70 052**  
コーヒーカップ  
L-10.5 S-7.8 H-7.3  
C-180cc ¥850



**111 70 053**  
ティーカップ  
L-12.5 S-9.9 H-5.8  
C-270cc ¥900



**113 70 056**  
ダイナースープカップ  
L-13.2 S-10.5 H-6.3  
C-340cc ¥1,500



**111 70 058**  
片手スープカップ  
L-15 S-12.1 H-6.4  
C-340cc ¥1,300

**161 70 055**  
モア兼用ソーサー  
D-15.3 H-2 ¥650

**111 70 056**  
コーヒーソーサー  
D-14.3 H-2.5 ¥650

**161 70 055**  
モア兼用ソーサー  
D-15.3 H-2 ¥650

**111 70 056**  
コーヒーソーサー  
D-14.3 H-2.5 ¥650

**111 70 055**  
兼用ソーサー  
D-15.3 H-2.5 ¥700

**111 70 055**  
兼用ソーサー  
D-15.3 H-2.5 ¥700

**111 70 055**  
兼用ソーサー  
D-15.3 H-2.5 ¥700