

ENKEL | エンケル



116 08 002
28cmプレート
D-28.2 H-3.5 **¥2,900**

116 08 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥2,300**

116 08 004
23.5cmプレート
D-23.4 H-3 **¥1,400**

116 08 005
21cmプレート
D-21 H-2.9 **¥1,200**

116 08 006
19cmプレート
D-19 H-2.5 **¥1,100**

116 08 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥950**



116 08 021
21cm浅ボウル
D-21 H-5 **¥2,100**



116 08 024
15.5cm浅ボウル
D-15.5 H-4.7 **¥1,500**



116 08 025
13cm浅ボウル
D-13 H-4 **¥1,200**



116 08 052
コーヒーカップ
L-10.4 S-8 H-7.5 C-180cc
¥1,200

116 08 055
コーヒーソーサー
D-14.9 H-2.6 **¥900**

SPLASH | スプラッシュ



116 18 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 18 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**

MIST | ミスト



116 28 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 28 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**

LIBRE | リーブル



116 38 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 38 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**

SAGE | サージュ



116 48 003
26cmプレート
D-26 H-3.2 **¥3,500**



116 48 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-2.3 **¥1,300**