



COUNTRY SIDE
OAK BROWN | オークブラウン



134 64 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 ¥2,900



134 64 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 ¥1,700



134 64 006
20cmケーキ皿
D-19.8 H-2 ¥1,400



134 64 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 ¥1,100



134 64 008
16cmパン皿
D-16 H-1.7 ¥1,000



134 64 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 ¥1,800



134 64 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 ¥1,400



134 64 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc ¥1,200

134 64 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥850



134 64 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc ¥1,200

134 64 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥850



134 64 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-210cc ¥1,400

161 64 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥850

COUNTRY SIDE
HONEY AMBER | ハニーアンバー



134 63 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 ¥2,900



134 63 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 ¥1,700



134 63 006
20cmケーキ皿
D-19.8 H-2 ¥1,400



134 63 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 ¥1,100



134 63 008
16cmパン皿
D-16 H-1.7 ¥1,000



134 63 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 ¥1,800



134 63 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 ¥1,400



134 63 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc ¥1,200
134 63 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥850



134 63 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc ¥1,200
134 63 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥850



134 63 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-210cc ¥1,400
161 63 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥850

COUNTRY SIDE
LAKE BLUE | レイクブルー



134 87 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 ¥2,900



134 87 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 ¥1,700



134 87 006
20cmケーキ皿
D-19.8 H-2 ¥1,400



134 87 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 ¥1,100



134 87 008
16cmパン皿
D-16 H-1.7 ¥1,000



134 87 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 ¥1,800



134 87 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 ¥1,400



134 87 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc ¥1,200
134 87 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥850



134 87 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc ¥1,200
134 87 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥850



134 87 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-210cc ¥1,400
161 87 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥850