



COUNTRY SIDE
OAK BROWN | オークブラウン



134 64 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 **¥2,500**



134 64 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 **¥1,500**



134 64 006
20cmケーキ皿
D-19.8 H-2 **¥1,200**



134 64 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 **¥950**



134 64 008
16cmバン皿
D-16 H-1.7 **¥850**



134 64 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 **¥1,500**



134 64 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 **¥1,200**



134 64 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc **¥1,000**



134 64 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc **¥1,000**



134 64 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-185cc **¥1,200**

134 64 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥750**

134 64 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥750**

161 64 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥750**

COUNTRY SIDE
HONEY AMBER | ハニーアンバー



134 63 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 **¥2,500**



134 63 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 **¥1,500**



134 63 006
20cmケーキ皿
D-19.8 H-2 **¥1,200**



134 63 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 **¥950**



134 63 008
16cmバン皿
D-16 H-1.7 **¥850**



134 63 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 **¥1,500**



134 63 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 **¥1,200**



134 63 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc **¥1,000**



134 63 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc **¥1,000**



134 63 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-185cc **¥1,200**

134 63 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥750**

134 63 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥750**

161 63 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥750**

COUNTRY SIDE
LAKE BLUE | レイクブルー



134 87 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 **¥2,500**



134 87 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 **¥1,500**



134 87 006
20cmケーキ皿
D-19.8 H-2 **¥1,200**



134 87 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 **¥950**



134 87 008
16cmバン皿
D-16 H-1.7 **¥850**



134 87 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 **¥1,500**



134 87 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 **¥1,200**



134 87 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc **¥1,000**



134 87 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc **¥1,000**



134 87 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-185cc **¥1,200**

134 87 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥750**

134 87 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥750**

161 87 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥750**