

COUNTRY SIDE
DARK BROWN | ダーク ブラウン



134 26 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7
¥2,200



134 26 003
25.5cmディナー皿
D-25.6 H-2.6
¥2,000



134 26 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2
¥1,300



134 26 005
21cmミート皿
D-21.3 H-2.2
¥1,100



134 26 006
20cmケーキ皿
D-19.8 H-2
¥1,000



134 26 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8
¥850



134 26 008
16cmパン皿
D-16 H-1.7
¥700



134 26 042
32.5cmプラター
L-32.6 S-22.8 H-3.9 ¥4,400



134 26 044
29cmプラター
L-29 S-20.1 H-3.6 ¥3,300



134 26 045
26.5cmプラター
L-26.5 S-18.2 H-3.4 ¥2,900



134 26 022
22cmスープボウル
D-22.3 H-5.2 **¥1,500**



134 26 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 **¥1,300**



134 26 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 **¥1,000**



107 26 010
25.5cmパスタボウル
D-25.5 H-5.1 **¥2,200**



107 26 011
24cmパスタボウル
D-24.1 H-4.9 **¥2,000**



107 26 012
22.5cmパスタボウル
D-22.5 H-4.6 **¥1,600**



134 26 016
12.5cmディップ
D-12.6 H-2.7 **¥850**



134 26 086
オブロンググラタン
L-19.4 S-11.4 H-3.7 **¥1,800**



134 26 056
片手スープカップ
L-14 S-11.8 H-6.6
C-350cc **¥1,500**



134 26 054
両手スープカップ
L-16.8 S-11.8 H-6.6
C-350cc **¥1,600**



134 26 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-185cc **¥1,100**



134 26 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc **¥900**



134 26 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc **¥900**

161 26 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥650**

161 26 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥650**

161 26 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥650**

134 26 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥600**

134 26 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 **¥600**



134 26 050
マグカップ
L-11.3 S-8.8 H-9.2
C-315cc **¥1,000**



134 26 060
シュガー
D-8.3 H-9.3
C-255cc **¥2,100**



134 26 063
クリーマー
L-11.1 S-6.3 H-7.6
C-180cc **¥1,900**



134 26 035
スタックスープボウル
D-10.3 H-6.3
C-260cc **¥900**



134 26 098
7.5cmソースカップ
D-7.6 H-4.4
¥700



134 26 099
6cmソースカップ
D-6.2 H-3.6
¥600