



■コントルノ ブルー 31cmワイドプラター



585 08 001
27cmプレート
D-27 H-3.1 ¥1,800



585 08 003
24cmプレート
D-24 H-2.8 ¥1,100



585 08 006
18cmプレート
D-18 H-2.1 ¥650



585 08 074 31cmワイドプラター
L-31.2 S-22 H-2.9 ¥3,100



585 08 044 31cmプラター
L-31 S-16.5 H-2.9 ¥2,800



585 08 085 29cmペーカー
L-29.5 S-19.2 H-5.5 ¥3,500



585 08 023 24.5cmバスタボウル
D-24.5 H-4.4 ¥1,600



585 08 018 15cmボウル
D-15 H-5 ¥600



585 08 051 カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc ¥900



585 08 052 コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc ¥800

570 08 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 ¥500

570 08 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 ¥500

CONTRNO
MARRON マロン



585 06 001
27cmプレート
D-27 H-3.1 **¥1,800**



585 06 003
24cmプレート
D-24 H-2.8 **¥1,100**



585 06 006
18cmプレート
D-18 H-2.1 **¥650**



585 06 074 31cmワイドプラター
L-31.2 S-22 H-2.9 **¥3,100**



585 06 044 31cmプラター
L-31 S-16.5 H-2.9 **¥2,800**



585 06 085 29cmベーカー
L-29.5 S-19.2 H-5.5 **¥3,500**



585 06 023 24.5cm/パスタボウル
D-24.5 H-4.4 **¥1,600**



585 06 018 15cmボウル
D-15 H-5 **¥600**



585 06 051 カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**

570 06 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 06 052 コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥800**

570 06 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**

CONTRNO
GREEN グリーン



585 07 001
27cmプレート
D-27 H-3.1 **¥1,800**



585 07 003
24cmプレート
D-24 H-2.8 **¥1,100**



585 07 006
18cmプレート
D-18 H-2.1 **¥650**



585 07 074 31cmワイドプラター
L-31.2 S-22 H-2.9 **¥3,100**



585 07 044 31cmプラター
L-31 S-16.5 H-2.9 **¥2,800**



585 07 085 29cmベーカー
L-29.5 S-19.2 H-5.5 **¥3,500**



585 07 023 24.5cm/パスタボウル
D-24.5 H-4.4 **¥1,600**



585 07 018 15cmボウル
D-15 H-5 **¥600**



585 07 051 カプチーノカップ
L-12.4 S-9.5 H-6.8 C-250cc **¥900**

570 07 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**



585 07 052 コーヒーカップ
L-11.9 S-9 H-6.5 C-210cc **¥800**

570 07 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥500**