MONTAGNE モンターニュ
白磁

シリーズ詳細

127 00 002
27cmプレート
D-27.3 H-2.4
¥2,700

127 00 003
25cmプレート
D-25 H-2.3
¥2,500

127 00 004
23cmプレート
D-23 H-2.2
¥1,700

127 00 005
21cmプレート
D-21.4 H-2
¥1,500

127 00 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-1.9
¥1,400

127 00 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-1.8
¥1,100

127 00 008
15.5cmプレート
D-15.7 H-1.8
¥850

127 00 071
27cm盛皿
D-27.1 H-1.8　**¥3,800**

127 00 010
24.5cmリムスープボウル
D-24.7 H-4　**¥2,500**

127 00 011
23cmリムスープボウル
D-23 H-3.7　**¥1,700**

127 00 075
29cmリーフベーカー
L-29 S-21.3 H-4.9　**¥4,500**

127 00 034
18cmリムボウル
D-18.1 H-5.7　**¥2,300**

127 00 060
31cmスクエアープレート
D-31.2 H-2.9　**¥7,900**

127 00 061
27cmスクエアープレート
D-27.1 H-2.8　**¥5,100**

127 00 062
24cmスクエアープレート
D-24.3 H-2.4　**¥4,300**

127 00 064
21cmスクエアープレート
D-21.2 H-2.2　**¥3,100**

127 00 065
18cmスクエアープレート
D-18.2 H-2.1　**¥2,500**

127 00 066
16cmスクエアープレート
D-16.1 H-1.8　**¥2,100**

127 00 067
14cmスクエアープレート
D-14.2 H-1.6　**¥1,700**

127 00 031
スクエアー 4連菜
D-22.8 H-2.2
¥4,500

127 00 087
10.5cmトールボウル
D-10.5 H-7.5
¥1,100

127 00 088
8cmトールボウル
D-8.3 H-6.1
¥850

127 00 050
スタックマグカップ
L-11.1 S-8 H-8.8
C-285cc　**¥1,300**

127 00 058
ジャンボ片手スープカップ
L-15 S-11.9 H-6.9
C-390cc　**¥1,600**

127 00 057
スタックコーヒーカップ
L-10.3 S-7.7 H-6.9 C-185cc　**¥1,000**

127 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥700**

127 00 059
スタックスープカップ
L-12.1 S-9.3 H-6.3 C-260cc　**¥1,100**

127 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥700**

127 00 052
コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-6 C-185cc　**¥950**

127 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥700**

127 00 056
片手スープカップ
L-13.9 S-10.7 H-6.3 C-290cc　**¥1,500**

127 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥700**

BERNHARD KOCH
Z
RIESLING

MONTAGNE
INDIGO ｜ インディゴ NEW

127 81 002
27cmプレート
D-27.3 H-2.4
¥3,100

127 81 004
23cmプレート
D-23 H-2.2
¥1,900

127 81 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-1.9
¥1,500

127 81 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-1.8
¥1,200

127 81 065
18cm
スクエアープレート
D-18.2 H-2.1
¥2,700

127 81 067
14cm
スクエアープレート
D-14.2 H-1.6
¥1,800

127 81 010
24.5cmリムスープボウル
D-24.7 H-4
¥2,800

127 81 034
18cmリムボウル
D-18.1 H-5.7
¥2,500

127 81 052
コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-6
C-185cc　**¥1,100**

127 81 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**

127 81 050
スタックマグカップ
L-11.1 S-8 H-8.8
C-285cc　**¥1,400**

127 81 059
スタックスープカップ
L-12.1 S-9.3 H-6.3
C-260cc　**¥1,200**

127 81 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**

MONTAGNE
VISTA ｜ ビスタ NEW

127 62 002
27cmプレート
D-27.3 H-2.4
¥3,100

127 62 004
23cmプレート
D-23 H-2.2
¥1,900

127 62 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-1.9
¥1,500

127 62 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-1.8
¥1,200

127 62 065
18cm
スクエアープレート
D-18.2 H-2.1
¥2,700

127 62 067
14cm
スクエアープレート
D-14.2 H-1.6
¥1,800

127 62 010
24.5cmリムスープボウル
D-24.7 H-4
¥2,800

127 62 034
18cmリムボウル
D-18.1 H-5.7
¥2,500

127 62 052
コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-6
C-185cc　**¥1,100**

127 62 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**

127 62 050
スタックマグカップ
L-11.1 S-8 H-8.8
C-285cc　**¥1,400**

127 62 059
スタックスープカップ
L-12.1 S-9.3 H-6.3
C-260cc　**¥1,200**

127 62 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**

MONTAGNE
SIENNA ｜ シェンナ NEW

127 42 002
27cmプレート
D-27.3 H-2.4
¥3,100

127 42 004
23cmプレート
D-23 H-2.2
¥1,900

127 42 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-1.9
¥1,500

127 42 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-1.8
¥1,200

127 42 065
18cm
スクエアープレート
D-18.2 H-2.1
¥2,700

127 42 067
14cm
スクエアープレート
D-14.2 H-1.6
¥1,800

127 42 010
24.5cmリムスープボウル
D-24.7 H-4
¥2,800

127 42 034
18cmリムボウル
D-18.1 H-5.7
¥2,500

127 42 052
コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-6
C-185cc　**¥1,100**

127 42 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**

127 42 050
スタックマグカップ
L-11.1 S-8 H-8.8
C-285cc　**¥1,400**

127 42 059
スタックスープカップ
L-12.1 S-9.3 H-6.3
C-260cc　**¥1,200**

127 42 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**

MONTAGNE
ELM | エルム
NEW

127 72 002
27cmプレート
D-27.3 H-2.4
¥3,100

127 72 004
23cmプレート
D-23 H-2.2
¥1,900

127 72 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-1.9
¥1,500

127 72 007
17.5cmプレート
D-17.5 H-1.8
¥1,200

127 72 065
18cm
スクエアープレート
D-18.2 H-2.1
¥2,700

127 72 067
14cm
スクエアープレート
D-14.2 H-1.6
¥1,800

127 72 010
24.5cmリムスープボウル
D-24.7 H-4
¥2,800

127 72 034
18cmリムボウル
D-18.1 H-5.7
¥2,500

127 72 052
コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-6
C-185cc　**¥1,100**

127 72 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**

127 72 050
スタックマグカップ
L-11.1 S-8 H-8.8
C-285cc　**¥1,400**

127 72 059
スタックスープカップ
L-12.1 S-9.3 H-6.3
C-260cc　**¥1,200**

127 72 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2　**¥800**