FROSTY WHITE | フロスティーホワイト

126 00 002
26cmディナー皿
D-25.4 H-3.2
¥2,100

126 00 004
23cmミート皿
D-22.8 H-3.1
¥1,500

126 00 006
19.5cmケーキ皿
D-19.3 H-2.8
¥950

126 00 007
17.5cmパン皿
D-17.8 H-2.4
¥900

126 00 008
15cmパン皿
D-15 H-2.3
¥850

126 00 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 **¥2,000**

126 00 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.2 **¥1,300**

126 00 044
28.5cmプラター
L-28.5 S-22.4 H-4 **¥4,000**

126 00 045
26cmプラター
L-26 S-19.8 H-3.5 **¥2,900**

126 00 046
24cmプラター
L-24 S-18.4 H-3.2 **¥2,100**

126 00 071
27cmベーカー
L-27 S-17.2 H-5.5
¥3,500

134 00 098
7.5cmソースカップ
D-7.6 H-4.4 **¥700**

134 00 099
6cmソースカップ
D-6.2 H-3.6 **¥600**

126 00 024
17cmボウル
D-16.5 H-6.2
¥1,400

126 00 025
13.5cmボウル
D-13.4 H-5.5
¥850

126 00 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥700

126 00 050
マグカップ
L-12.7 S-9.3 H-8
C-320cc **¥1,100**

126 00 056
ラテカップ
L-14.8 S-12 H-6.7
C-415cc **¥1,400**

126 00 057
ラテソーサー
D-17.5 H-2.5
¥850

126 00 052
コーヒーカップ
L-11 S-8.4 H-6.2
C-180cc **¥750**

126 00 055
コーヒーソーサー
D-14 H-2.4
¥650